

AVIATOR Smart Watch

mit zusätzlichem
Wechselarmband

- AVSW9369**
- AVSW9370**
- AVSW9371**



Benutzerhandbuch



Garantie

Ihre Aviator F Series Smartwatch wurde nach höchsten Standards hergestellt und getestet. Wir garantieren dem Käufer, dass die Smartwatch bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Während dieses Zeitraums wird die Smartwatch (nach alleinigem Ermessen von Aviator F Series Smartwatches) kostenlos repariert oder ersetzt, wenn sie sich bei normalem Gebrauch als fehlerhaft in Bezug auf Material oder Verarbeitung erweist. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre Verbraucherrechte.

Wasserbeständigkeit

Ihre Aviator F Series Smartwatch ist für den täglichen Gebrauch geeignet und sie kann Schweiß, Wassertropfen beim Waschen des Gesichts, und sehr kleinen Mengen an Feuchtigkeit bei täglichen Aktivitäten standhalten. Nicht geeignet zum Duschen, Regen und für andere Wasser- oder Wassersportaktivitäten.

Service und Reparaturen unter Garantie

WICHTIG - Nicht durch die Garantie abgedeckt:

- 1) Batterien, Armbänder und Schließen.
- 2) Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Sorgfalt, natürliche Abnutzung sowie durch nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage.
- 3) Wassereintritt (siehe Wasserdichtigkeit)
- 4) Schäden durch Verbindung mit nicht kompatiblen Geräten
- 5) Schäden durch Umstände, die auf Seite 3 (Ladehinweise), Seite 9 (Gerätekenntnis) und/oder Seite 10 („Batterie“) beschrieben sind.

Wenn Ihre Smartwatch im Rahmen der Garantie überprüft werden muss, senden Sie bitte den Einzelhandelskassenbon oder Kaufnachweis, ein Foto des ausgefüllten Garantiescheins aus dieser Broschüre (Seite 11 oder 23), ein Foto der Rückseite der Smartwatch und eine kurze Fehlerbeschreibung an unser Servicecenter unter aviator@laserworldwideltd.com. Nach Prüfung Ihrer Angaben und des Kaufnachweises erhalten Sie von uns eine Anleitung für die weitere Vorgehensweise im Rahmen der Garantieabwicklung.

Einführung- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt Aviator F Series Smartwatch AVSW9369**/ AVSW9370** / AVSW9371** entschieden haben.

Einrichten Ihrer Aviator F Series Smartwatch AVSW9369/ AVSW9370**/ AVSW9371****

Zuerst die AVIATOR Smart F Series App herunterzuladen und auf Ihrem Mobiltelefon installieren.
Hierzu einfach den QR-Code auf Ihrer Box oder in Ihrem Handbuch scannen und ein Konto erstellen

WICHTIG! Bevor Sie die Smartwatch benutzen, ziehen Sie bitte die Schutzfolie an 3 Stellen wie folgt ab -

- 1) Vorderseite der Smartwatch
- 2) Rückseite der Smartwatch
- 3) Oberseite der Ladestation

Anweisungen zum Aufladen


Laden Sie Ihre Uhr vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Reinigen Sie vor jedem Ladevorgang die Oberfläche der Uhr von Schmutz oder Fremdkörpern, um Störungen beim Laden zu vermeiden. Verbinden Sie anschließend die Rückseite der Smartwatch mit der magnetischen konkav Seite des Ladegeräts. Nach wenigen Sekunden leuchtet das Display auf und zeigt den Ladefortschritt an.

Wichtig! 1) Verwenden Sie zum Laden der Smartwatch ausschließlich das mit dieser Aviator Smartwatch gelieferte USB-Ladegerät. Andernfalls könnten der Stromkreis und die Uhr beschädigt werden und die Uhr lädt nicht auf. Dies führt zur Ungültigkeit der Garantie für die Smartwatch und das Ladegerät.

2) Laden Sie mit diesem Ladekabel keine anderen Geräte als die Aviator Smartwatch, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.

Einfacher Wechselarmband (B)

Die Aviator F-Series Smartwatch AVSW9369**/ AVSW9370**/ AVSW9371** wird mit einem zusätzlichen Armband geliefert. Diese Smartwatch besteht aus zwei Teilen (Uhrengehäuse und Armband). Sie können das Armband austauschen, indem Sie den Hebel auf der Rückseite des Bandes nach rechts oder links drücken.



Verbinden Ihres Geräts

1. Einschalten – Halten Sie die untere Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis es vibriert.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Telefon und öffnen Sie dann die Aviator Smart F Series App öffnen > 3.Reiter > Gerät hinzufügen.
3. Wählen Sie in der BT-Liste Ihres Mobiltelefons Ihre Aviator Smartwatch aus der Scanliste aus. Verifizieren Sie Ihr Gerät anhand der ID (XX:XX:XX:XX:XX:XX) und gleichen Sie diese unter Einstellungen auf Ihrer Smartwatch ab (von oben vom Zifferblatt nach unten wischen) ⚙️ > Über > Version.
4. Erscheint eine Verbinden-Anfrage, bestätigen Sie den übereinstimmenden Kopplungscode (XXXXXX) auf beiden Geräten (Uhr & Smartphone) > Verbinden > Starten.
5. Erscheint innerhalb von 15 Sekunden keine Verbinden-Aufforderung, verbinden Sie manuell über die BT Einstellungen Ihres Smartphones:
 - a) Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen > BT > Aviator9516** > Verbinden / Zulassen.
 - b) Wenn nicht aufgelistet, aktivieren Sie die Sichtbarkeit auf Ihrer Smartwatch im Kontrollzentrum (von oben vom Zifferblatt nach unten wischen), tippen Sie auf , um  es auf  zu ändern . Die Uhr (Aviator9516**) erscheint nun in Ihrer BT Liste. Wählen Sie sie aus, um zu verbinden.
6. Kopplung abgeschlossen.

Smartwatch-Funktionen



Menü - Durch Drücken der unteren Taste öffnen Sie das Menü mit einer Vielzahl von Funktionen, einschließlich: Aktivität (Schrittzähler), Schlaf, Herzfrequenz, Telefonanrufe, Training, Trainingsaufzeichnungen, SpO₂, Blutdruck, Stress, Wetter, Nachrichten, Kamera, Musik Player, Entspannung, Sprachassistent, Wasser-Erinnerung, Aktienmarkt, Timer, Wecker, Stoppuhr, Weltzeit, Taschenlampe, Telefon suchen, Taschenrechner, Spiele und Einstellungen darunter: Anzeige (Helligkeit, Ruhemodus, Design-Stile, Zifferblätter, Handgelenk-Heben, Cover-Lock), Vibration, Nicht stören, Energiesparmodus, Trainingseinstellungen, Telefonanrufe (Ein/Aus, Medien-Audio, Telefonanruf zurücksetzen), Sprachen, System (Neustart, Ausschalten, Zurücksetzen) und Info (Version & App-Download / QR-Code).



Blutdruck Tippen Sie, um eine Messung zu starten. Uhr und App zeigen die Daten der letzten 7 Messungen.



SpO₂ Tippen Sie, um Ihren Blut-Sauerstoffgehalt zu messen. Uhr und App zeigen die Daten der letzten 7 Messungen.



Stress Tippen Sie, um Ihren aktuellen Stresslevel zu messen. Die kontinuierliche Ganz-Tage-Erfassung kann in der App unter > 3.Tab > Weitere > Gesundheit > Stressüberwachung ein-/ausgeschaltet werden. Hinweis: Die Dauerüberwachung verkürzt die Akkulaufzeit erheblich.



Aktivität (Schrittzähler) Uhr und App erfassen automatisch die zurückgelegten Schritte. Scrollen Sie nach unten für Schrittzahl, kcal, Minuten sowie Tages- und Wochenverlauf. Hinweis: Die Bewegungsstatistik wird um Mitternacht zurückgesetzt.



Herzfrequenz Tippen Sie hier, um Ihre aktuelle Herzfrequenz zu messen. Für kontinuierliche Ganzzeit-Überwachung aktivieren Sie diese Funktion in der App unter 3. Tab > Sonstiges, wo Sie auch die Messhäufigkeit festlegen können. Hinweis: Diese Funktion verkürzt die Akkulaufzeit erheblich. Um eine Warnung bei hoher Herzfrequenz einzurichten, legen Sie Ihren maximalen BPM-Grenzwert in der App unter 3. Tab > Sonstiges > Herzfrequenz-Warnung fest.



Schlaf Uhr und App überwachen Dauer und Qualität Ihres Schlafs, wenn Sie das Gerät nachts tragen. Hinweis: Schlafstatistiken werden zwischen 22:00 und 8:00 Uhr erfasst. Sie werden täglich um 22:00 Uhr zurückgesetzt.



Weltzeit Verfolgen Sie die Zeit in bis zu 6 Städten gleichzeitig. Fügen Sie Ihre bevorzugten Städte in der App hinzu: > 3. Tab > Weltzeit > Hinzufügen. Um eine Stadt zu entfernen, wischen Sie von rechts nach links und tippen auf Löschen.



Wecker Stellen Sie Wecker direkt an der Uhr oder in der App ein. Die Uhr gibt einen Ton ab und vibriert bei Auslösung des Alarms. Es können bis zu 8 separate Wecker eingestellt werden.



Training & Trainingsaufzeichnungen Wählen Sie aus über 100 verschiedenen Sportarten, um eine Aufzeichnung zu starten. Die letzte Trainingseinheit wird auf der Hauptseite von Uhr und App (1. Tab) angezeigt. Trainingsaufzeichnungen finden Sie im 2. Tab.



Kontrollzentrum Wischen Sie von der oberen Kante des Zifferblatts nach unten, um es zu öffnen. Es zeigt Datum, Akku und das Synchronisierungssymbol (grau bei getrennter Verbindung). Schnellzugriff umfasst: Nicht stören (DND), Energiesparmodus, Helligkeit, Taschenlampe, Medienaudio (Telefon /Uhr), Einstellungen, Schnellansicht, Alarmer, Telefon suchen, Lautlos-Modus, Design und Kamera. Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um das Layout der Schnellzugriffe anzupassen. ***Einstellungen** umfassen: Anzeige (Helligkeit, Bildschirmzeit, Design-/Lade-/Menüstile, Zifferblätter, Handgelenksaktivierung, Deckelsperre), Vibration, Nicht stören, Energiesparmodus, Trainingseinstellungen, Telefonanrufe, Sprachen, System (Neustart, Ausschalten, Zurücksetzen) und Info (Version & QR-Code zum App-Download).



Stoppuhr Start, Pause und Reset per Tap. Zeichnet bis zu 20 Runden auf.



Musik Steuern Sie nach der Geräteverbindung Ihren Musikplayer auf dem Telefon über die Smartwatch. Schalten Sie die Funktion im Kontrollzentrum (von oben auf dem Zifferblatt nach unten wischen) > Einstellungen > Telefonanrufe > Medien-Audio: Ein/Aus. Alternativ: Nutzen Sie > im Kontrollzentrum, um alle Audio-Steuerungen auf Ihre Smartwatch zu übertragen.



Kamera Nutzen Sie Ihre Smartwatch als Fernauslöser für Fotos mit Ihrem gekoppelten Smartphone. Zum Einrichten: Öffnen Sie die App > 3. Tab > Kamera. Positionieren Sie Ihr Telefon für die Aufnahme. Öffnen Sie die Kamera auf Ihrer Uhr, um auszulösen. Ideal für Gruppenfotos oder freihändiges Aufnehmen.



Nachrichten Wischen Sie vom unteren Rand des Zifferblatts nach oben, um Benachrichtigungen von WhatsApp, X, Facebook, Instagram, WeChat, SMS, E-Mails und mehr anzuzeigen. Hinweis: Synchronisieren Sie mit der App, um die letzten 8 Benachrichtigungen einzusehen.



Voice Assistant Drücken Sie auf den Bildschirm, um mit dem Sprachassistenten Ihres Telefons zu sprechen. Das Bildsymbol ändert sich, um anzuzeigen, dass es zuhört. Einfache Antworten wie Wetterupdates werden über das Smartwatch-Lautsprecher wiedergegeben. Detaillierte Antworten, einschließlich Fotos, erscheinen auf Ihrem Telefon. Damit der Lautsprecher funktioniert, muss in den BT- & Smartwatch-Steuereinstellungen "Phone Audio" aktiviert sein.



Entspannung Nutzen Sie diese Funktion, um sich zu beruhigen und Ihre Atmung zu steuern. Wählen Sie zwischen 2 Übungen: Gestresst oder Einschlafen und passen Sie die Dauer direkt auf Ihrer Uhr von 1 bis 15 Minuten an.



Wasser-Erinnerung Erhalten Sie geplante Erinnerungen, um hydratisiert zu bleiben. Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion in der App > 1. Tab > Aufnahme-Erinnerung > Einstellungen ⚙️. Sie können Ihre Wasseraufnahme auch direkt über die Smartwatch protokollieren, um Ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf zu verfolgen.



Bewegungserinnerungen Erhalten Sie regelmäßige Vibrationserinnerungen, um sich an Bewegung zu erinnern. Hinweis: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion in der App > 3. Tab > Weitere > Gesundheit.



Aktienmarkt Beobachten Sie Ihre Top 6 ausgewählten Aktien oder Währungen in Echtzeit. Um ein Element hinzuzufügen, gehen Sie in der App zu > 3. Tab > Aktienmarkt > Aktie hinzufügen. Um zu entfernen, Wischen Sie von rechts nach links und löschen Sie.



Telefon suchen Tippen Sie auf Telefon suchen auf Ihrer Uhr, um Ihr verlegtes Telefon vibrieren und einen Alarmton abspielen zu lassen. Tippen Sie erneut, um zu stoppen. Hinweis: Bluetooth muss auf Ihrem Telefon aktiviert sein, damit diese Funktion funktioniert.



Uhrzeit & Wetter Wählen Sie Ihre Stadt und das Temperaturformat in der App > 3. Tab > Weitere > Wetter. Nach dem Speichern aktualisiert sich die Uhrzeit Ihrer Uhr automatisch, und das aktuelle Wetter sowie eine 7-Tage-Vorhersage erscheinen in der Wetterfunktion.



Telefonanrufe (Wischen nach links von der rechten Seite des Zifferblatts)

Anrufe können mit der Smartwatch getätigt und beantwortet werden. Schalten Sie diese Funktion ein/aus im Kontrollzentrum (von oben auf dem Zifferblatt nach unten wischen) > Einstellungen ⚙ > Telefonanruf. Alternativ können Sie auch Taste im Kontrollzentrum drücken, um alle Audiofunktionen wie Telefonanrufe und Musik zu verwalten. Wenn Anrufe keine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass die Smartwatch in den BT Einstellungen Ihres Telefons gekoppelt ist. Bleiben die Probleme bestehen, führen Sie einen Reset unter Einstellungen ⚙ > System durch und koppeln Sie die Geräte erneut. Halten Sie die Uhr während der Einrichtung und Nutzung in der Nähe Ihres Telefons.



SOS-Notfallhilfe 1) Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie sie auf der 3. Registerkarte > Andere > Gesundheit

2) Als Nächstes suchen Sie in den „Einstellungen“ Ihrer Phone den > SOS-Notruf und fügen Sie dann unter Notfallkontakte einen Kontakt hinzu.

3) Die Uhr MUSS mit BT verbunden sein und das muss im Kontrollzentrum aktiviert sein.

4) Im Notfall drücken Sie den unteren Drücker wiederholt 5 Mal. Ihr Telefon ruft automatisch die in Ihrem Land angegebene Notrufnummer an und sendet eine SMS mit Ihrem Standort an Ihren Notfallkontakt, wenn Sie diesen zugewiesen haben.



Zifferblätter personalisieren Legen Sie ein Foto aus Ihrer Smartphone-Galerie als Standard-Zifferblatt fest: In der App > 3. Tab > Zifferblätter > Benutzerdefinierte Zifferblätter > + > Fotos/Sammlungen > Bild auswählen > Als Standard festlegen. Der Download-Fortschritt wird auf Ihrer Uhr angezeigt. Halten Sie die Uhr während der Übertragung mit der App verbunden, in der Nähe Ihres Telefons, und schalten Sie keines der Geräte aus.

Zifferblatt Elemente anpassen Passen Sie Text, Position, Farbe und Zeigerstil auf Ihrem Zifferblatt an: In der App > 3. Tab > Zifferblätter > Benutzerdefinierte Zifferblätter > zum Seitenende scrollen > die 4 Widgets und den Stil personalisieren. Halten Sie die Uhr während der Übertragung mit der App verbunden, in der Nähe Ihres Telefons, und schalten Sie keines der Geräte aus.



Zweite-Zeitzone-Zifferblätter Entwickelt für den modernen Reisenden. Dieses Zifferblatt zeigt eine zweite Zeitzone neben Ihrer Ortszeit an. Bleiben Sie informiert und stylisch, während Sie mühelos die Zeiten zwei Orten gleichzeitig verfolgen.

Cloud-Zifferblätter

Laden Sie neue Zifferblätter aus der Cloud herunter, um Ihren Uhrenstil täglich zu ändern. Durchstöbern Sie über 100 Designs und wenden Sie Ihre Wahl an: In der App > 3. Tab > Zifferblätter > nach rechts zur Zifferblatt-Galerie wischen > Foto auswählen > Anwenden. Halten Sie die Uhr während der Übertragung mit der App verbunden, in der Nähe Ihres Telefons, und schalten Sie keines der Geräte aus.

KENNEN SIE IHR GERÄT

1. Nutzung bei Nässe Die Smartwatch und ihr Ladegerät sind schweiß- und spritzwassergeschützt und vertragen sehr geringe Feuchtigkeitsmengen bei täglichen Aktivitäten. **Nicht tragen** beim Duschen, Schwimmen, Tauchen, Surfen, in Saunen, bei Hochgeschwindigkeitssportarten, jeglichen Wasseraktivitäten, im Regen oder Schnee. Nicht die Uhrentasten drücken, wenn das Gerät nass ist.

2. Geräteempfindlichkeit Die Smartwatch und ihr Ladegerät können dauerhaft beschädigt werden, wenn sie:

- Fallen gelassen, gestoßen oder einem Aufprall ausgesetzt werden.
- Flüssigkeiten ausgesetzt werden, einschließlich Wasser, Regen,

Seife, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Lotion, Öl oder ähnlichen Produkten.

- In Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden (z.B. heiße Bäder, Saunen).
- Heißem Dampf, Rauch oder Dämpfen ausgesetzt werden (z.B. von Heizgeräten, Grills, Maschinen, Warmwasserbereitern usw.).

3. Hitzeeinwirkung

Setzen Sie die Uhr und ihr Ladegerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder intensiver Hitze aus (z.B. von Heizungen, Öfen, Mikrowellen usw.). Smartwatches und ihre Ladegeräte sind, wie alle elektronischen Geräte, für den Betrieb innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs ausgelegt. Längere Einwirkung extremer Hitze oder Kälte kann zu Überhitzung oder Einfrieren führen.

4. ⚠ Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile (abnehmbares Armband mit Kleinteilen). **Erstickungsgefahr.**

WICHTIG! Die Einwirkung der oben genannten Bedingungen auf die Smartwatch oder das Ladegerät kann interne Komponenten und Schaltkreise beschädigen, was Leistung und Sicherheit beeinträchtigt. Ein solcher Schaden ist irreparabel und führt zum **Erlöschen der Garantie.**

5. Schnellansicht Sehen Sie Uhrzeit oder Telefonbenachrichtigungen ohne Berührung — drehen Sie einfach Ihr Handgelenk zu sich. Schalten Sie die Funktion ein/aus: Entweder an der Uhr > Kontrollzentrum (von oben auf dem Zifferblatt nach unten Wischen) > , oder in der App > 3. Tab > Weitere > Schnellansicht.

6. Abdeckungssperre Sperren Sie den Bildschirm schnell, indem Sie ihn 1–2 Sekunden lang mit der ganzen Handfläche bedecken. Einmal gesperrt, sind Touch- und Wisch-Eingaben deaktiviert, um unbeabsichtigte Aktionen zu verhindern. Dies ist nützlich, wenn der Bildschirm gegen Kleidung oder Haut gedrückt werden könnte, z. B. bei langen Ärmeln, im Schlaf, beim Sport oder beim Halten eines Gegenstands. Vermeidet versehentliches Starten von Apps, Ändern von Einstellungen oder Tätigen von Anrufen. Ein/Ausschalten: Einstellungen  (vom Zifferblatt nach unten Wischen) > Anzeige > Abdeckungssperre.

BATTERIE

- > Der auf dem Zifferblatt angezeigte Batterieprozentsatz ist eine Schätzung und wird in 20 %-Schritten aktualisiert.
- > Die Batterielaufzeit variiert je nach Nutzung. Häufige Nutzung von GPS, Benachrichtigungen und anderen energieintensiven Funktionen verkürzt die Laufzeit deutlich.
- > Verwenden Sie kein anderes USB-Ladegerät als das mit Ihrer Aviator Smartwatch mitgelieferte. Ein anderes Ladegerät kann das Gerät beschädigen, das Laden der Batterie verhindern und die Garantie erlöschen lassen.

ACHTUNG!

- > Die Messergebnisse der Smartwatch dienen ausschließlich Ihrer persönlichen Information und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet. Bitte folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes und verlassen Sie sich nicht auf die Smartwatch für Selbstdiagnose oder Behandlung.
- > Einige Funktionen können je nach auf Ihrer Smartwatch installierter Softwareversion von diesem Handbuch abweichen.
- > Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Allgemeine Informationen und Spezifikationen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

1. Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 14°F bis 122°F (-10°C bis 50°C) o

Lager- und Transporttemperatur: -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C)

2. Recycling & Entsorgung

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Smartwatch und ihre Komponenten ordnungsgemäß zu recyceln und zu entsorgen.

Entsorgen Sie die Smartwatch nicht mit dem normalen Hausmüll.

Es handelt sich um Elektronikschrott, der bei einer lokalen

Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden sollte. Für

weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale

Entsorgungsbehörde für Elektronikschrott oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Service-Zentren

Aviator Watch S.A.
Chemin du val, 2 CH-2900,
Porrentruy, Schweiz.
Telefon: +41 32 466 8015
<https://www.aviatorfseries.com>

NHP Hanse Travel Retail GmbH
www.hansetravelretail.com
Email: aviator@laserworldwideltd.com

Für andere Sprachen besuchen Sie bitte:
www.aviatorfseries.com/usermanuals



Details zum Kauf

Name:

Datum und Ort des Kaufs:

Anschrift:

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR DIE EU/ GROßBRITANNIEN

Hiermit erklärt **Laser Worldwide Limited**, dass der Funkanlagentyp
Aviator Damen Smartuhr AVSW9369** / AVSW9370** / AVSW9371**
der Richtlinie 2014/53/ EU und 2014/30/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://laserworldwideltd.com/compliance/smart-watches/>

Importeur mit Sitz in Großbritannien:
JNS Brand Management Ltd.,
19th Floor, 1 Westfield Avenue, London,
England, E20 1HZ.

Hersteller:
Laser Worldwide Limited,
Unit 1106, Car Po Commercial Building,
18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong.

Importeur mit Sitz in der EU:
NHP Hanse Travel Retail GmbH,
Kühnehöfe 1, 22761,
Hamburg, Germany.



Made in China