

	<p>AVIATOR F SERIES</p> <p>BENUTZERHANDBUCH für AVIATOR Geldbörsen mit RFID-Blockierung</p> <p>UK CA CE  </p> <p>1. Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertige AVIATOR Geldbörse entschieden haben. Diese Geldbörse vereint elegante Handwerkskunst mit fortschrittlicher RFID-Blockierungstechnologie, um Ihre Karten vor unbefugtem Auslesen zu schützen – entwickelt für Langlebigkeit, Sicherheit und Komfort.</p>	<p>Hauptmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ RFID-Blockierung – Schützt Ihre Karten vor unbefugtem Auslesen. ✓ Bis zu 15 Karten – Ausreichend Stauraum. ✓ Patentierte Aluminium-Hülle – Leichter und dennoch starker Schutz. ✓ Schnellzugriffsfach – Einfacher Zugriff auf Ihre am häufigsten genutzte Karte. <p>2. Erste Schritte Auspacken Ihrer Geldbörse Ihre Geldbörse wird in einer Schutzbox geliefert. Darin finden Sie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x AVIATOR Geldbörse • 1 x Benutzerhandbuch Ersteinrichtung <ol style="list-style-type: none"> Karten einsetzen – Stecken Sie Ihre Karten in die dafür vorgesehenen Schächte. Schnellzugriffsfach verwenden – Schieben Sie Ihre häufig benutzte Karte in den äußeren Schacht für einen einfachen Zugriff. Clip schieben – Schieben Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz von links nach rechts, um Ihre Karten einfach zu entnehmen. </p>	<p>3. Verwendung Ihrer Geldbörse</p> <p>Kartenaufbewahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist in Englisch & Deutsch unter dieser URL verfügbar: https://laserworldwideltd.com/compliance/wallets/ <p>4. Pflege & Wartung</p> <ul style="list-style-type: none"> Reinigung: Wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie scharfe Chemikalien. Aufbewahrung: Bewahren Sie die Geldbörse an einem trockenen Ort und away from direkter Sonneneinstrahlung auf, um ein Ausbleichen oder schnelleres Verschleißern der Materialien zu verhindern. <p>5. Störungsbehebung</p> <table border="1" data-bbox="4794 583 5342 901"> <thead> <tr> <th>Problem</th> <th>Lösung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Karten sitzen zu fest</td> <td>Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.</td> </tr> <tr> <td>Karte im Schnellzugriff rutscht heraus</td> <td>Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.</td> </tr> <tr> <td>RFID-Blockierung funktioniert nicht</td> <td>Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.</td> </tr> </tbody> </table>	Problem	Lösung	Karten sitzen zu fest	Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.	Karte im Schnellzugriff rutscht heraus	Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.	RFID-Blockierung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.	<p>6. EU-Konformitätserklärungen</p> <p>Kartenaufbewahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist in Englisch & Deutsch unter dieser URL verfügbar: https://laserworldwideltd.com/compliance/wallets/ <p>7. Hersteller und Importeur Details</p> <p>Hersteller: Laser Worldwide Limited, Unit 1106, 11th Floor, Car Po Commercial Building, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong.</p> <p>Importeur mit Sitz in der EU: NHP Hanse Travel Retail GmbH, Kühnehöfe 1, 22761, Hamburg, Deutschland.</p> <p>Importeur mit Sitz in Großbritannien: JNS Brand Management Ltd., 19th Floor, 1 Westfield Avenue, London, England, E20 1HZ.</p> <p>8. Garantie & Support:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vielen Dank für den Kauf einer Aviator Geldbörse. Wir stehen für die Qualität unserer Produkte ein und gewähren eine zweijährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Für optimale Ergebnisse verteilen Sie die Karten gleichmäßig, um ein Überfüllen zu vermeiden. <p>Schnellzugriffsfach</p> <ul style="list-style-type: none"> Der äußere Schacht ermöglicht sofortigen Zugriff auf Ihre wichtigste Karte. Vermeiden Sie es, die Geldbörse auf harten Oberflächen fallen zu lassen, um Dellen zu vermeiden. <p>5. Störungsbehebung</p> <table border="1" data-bbox="4794 583 5342 901"> <thead> <tr> <th>Problem</th> <th>Lösung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Karten sitzen zu fest</td> <td>Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.</td> </tr> <tr> <td>Karte im Schnellzugriff rutscht heraus</td> <td>Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.</td> </tr> <tr> <td>RFID-Blockierung funktioniert nicht</td> <td>Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.</td> </tr> </tbody> </table>	Problem	Lösung	Karten sitzen zu fest	Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.	Karte im Schnellzugriff rutscht heraus	Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.	RFID-Blockierung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.
Problem	Lösung																			
Karten sitzen zu fest	Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.																			
Karte im Schnellzugriff rutscht heraus	Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.																			
RFID-Blockierung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.																			
Problem	Lösung																			
Karten sitzen zu fest	Biegen Sie den Clip unter dem Aluminium-Kartenschutz vorsichtig von links nach rechts und fügen Sie zunächst weniger Karten ein.																			
Karte im Schnellzugriff rutscht heraus	Stellen Sie sicher, dass die Karte vollständig in den Schacht eingeschoben ist.																			
RFID-Blockierung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Karten im abgeschirmten Innenteil platziert sind.																			
<p>-7-</p>	<p>-8-</p>	<p>-9-</p>	<p>-10-</p>	<p>-11-</p>																