

AVIATOR Smart Watch

avec bande de silicone supplémentaire

- * AVSW9369
- * AVSW9370
- * AVSW9371



Manuel de l'utilisateur



Garantie

Votre smartwatch Aviator F-Series est fabriquée et testée selon des normes rigoureuses. Nous garantissons au consommateur initial que la smartwatch est exempte de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, la smartwatch sera réparée ou remplacée (à la seule discrétion d'Aviator F-Series smartwatches) gratuitement, s'il s'avère qu'elle présente un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.

Cette garantie n'a pas d'effet sur vos droits de consommateur.

Résistance à l'eau

Votre smartwatch Aviator F-Series est résistante à l'eau (IP67), convient à un usage quotidien et résiste aux éclaboussures et à la pluie.

Services et réparations sous garantie

IMPORTANT - Non couvert par la garantie :

1. Piles, sangles et bracelets
2. Dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un manque de soin
3. Pénétration de l'eau (voir Résistance à l'eau)

Si votre smartwatch nécessite une intervention dans le cadre de la garantie, veuillez l'envoyer, accompagnée du ticket de caisse du détaillant ou de la preuve d'achat, du bon de garantie rempli au dos de ce livret et d'une brève explication de la nature de la panne, par courrier recommandé ou avec accusé de réception au centre de service le plus proche de chez vous.

Introduction–Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit Aviator F-Series smartwatch AVSW9369/ 9370/ 9371.

Configuration de votre montre intelligente Aviator F-Series AVSW9369/ 9370/ 9371.

La première étape consiste à télécharger et à installer l'application **AVIATOR Smart F Series** dans votre téléphone portable à partir du code QR figurant sur votre boîtier, votre montre ou votre manuel et à créer un compte pour synchroniser les informations.



IMPORTANT! Avant d'utiliser la smartwatch, veuillez retirer la pellicule protectrice transparente au dos de la smartwatch.



Instructions de chargement (A)

Chargez complètement votre montre pour la première fois avant de l'utiliser. Branchez le chargeur USB et placez le dos de la montre sur le chargeur.

Après quelques secondes, l'écran s'allume et indique la progression de la charge.

Nettoyez la surface du chargeur de tout débris ou matériau étranger afin d'éviter toute interférence dans le chargement.



Courroie d'interrupteur facile (B)

La smartwatch Aviator F-Series AVSW9369/ 9370/ 9371 est livrée avec un bracelet en silicone supplémentaire. Cette smartwatch est composée de deux parties (corps de la montre et bracelet). Vous pouvez remplacer le bracelet en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière du bracelet vers la droite ou vers la gauche.



Couplage

- Allumez la montre. Appuyez sur le poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la smartwatch vibre et que l'écran s'allume.
- Pour relier la smartwatch à votre application → activez BT dans votre téléphone portable, puis ouvrez l'application AVIATOR Smart F Series et cliquez sur le 1er ou le 3e onglet en bas de la page.
- Cliquez sur "Ajouter un appareil" et sélectionnez votre smartwatch Aviator dans la liste de balayage, puis suivez les étapes indiquées par votre téléphone.
- Pour identifier votre appareil, vous pouvez également vous rendre sur la smartwatch → Paramètres → À propos de → Version
- Cliquez sur "Jumeler" et "Autoriser" lorsque la demande de jumelage s'affiche (jumeler avec Aviator9369/ 9370/ 9371).
- Pairage complet.

Pour délier la montre, ouvrez l'application et cliquez sur "Supprimer" dans le troisième onglet. Après cette étape, choisissez "oublier ce périphérique" ou "désappairer" dans les paramètres BT du téléphone.

Caractéristiques de la montre intelligente



Menu (balayez vers la droite à partir de la gauche de l'écran)

Le menu propose un large éventail de fonctionnalités : activité (compteur de pas), sommeil, fréquence cardiaque, appels téléphoniques, exercices, enregistrements d'exercices, tension artérielle, SpO2, météo, messages, appareil photo, musique, respiration, assistant vocal, minuterie, alarme, chronomètre, suivi du cycle (pour suivre l'ovulation et les menstruations), flashlight, find téléphone, calculatrice, heure universelle, jeux, paramètres [affichage, mode vibration, DND, mode faible consommation d'énergie, téléphone (appel téléphonique : on/off, audio média, réinitialisation du téléphone), système (redémarrage, mise sous tension/off, réinitialisation), À propos (code QR de la version et de l'application)].



Activité

(Balayez vers la gauche à partir de la droite de l'écran de composition)
La smartwatch et l'application suivent automatiquement les pas effectués. Faites défiler vers le bas pour connaître le nombre de pas, les kcal, les minutes et l'évolution de la journée.
Note - Les statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.



Messages

(Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran)
Synchronisez les notifications entrantes de Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Les 8 derniers messages peuvent être stockés sur la smartwatch. Vous pouvez activer/off les notifications dans l'App → 3e onglet → Notifications



Sommeil

La smartwatch et l'application surveillent la durée et la qualité de votre sommeil lorsque vous portez votre appareil au lit. Remarque - Les statistiques sur le sommeil sont remises à zéro à 22 heures.



Fréquence cardiaque

Appuyez sur pour commencer à mesurer votre fréquence cardiaque. La smartwatch peut également enregistrer votre fréquence cardiaque toute la journée. Dans l'appli, sous le 3e onglet → Autres → Fréquence cardiaque continue ou Fréquence cardiaque toute la journée → fréquence. Vous pouvez également sélectionner un plafond pour vous avertir si votre MPC dépasse cette limite dans le 3e onglet → Autres → Avertissement de fréquence cardiaque.



Pression artérielle

Appuyez sur pour commencer à mesurer votre tension artérielle. La smartwatch et l'application peuvent afficher les données des 7 dernières fois.



SpO2

Appuyez sur pour commencer à mesurer votre taux d'oxygène dans le sang. La smartwatch et l'application peuvent afficher les données des 7 dernières fois.



Centre de contrôle

(Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran)
Le centre de contrôle comprend les fonctions "Ne pas déranger" (DND), "Économiseur de batterie", "Lampe de poche", "Appel téléphonique : activé/off", "Luminosité" et "Réglages" (affichage, mode vibration, DND, mode faible consommation, téléphone (appel : activé/off, audio multimédia, réinitialisation du téléphone), système (redémarrage, mise sous tension/off, réinitialisation), "À propos" (version et code QR de l'application)). Elle comporte également une icône d'autonomie de la batterie et un indicateur de synchronisation qui devient rouge lorsque l'application est déconnectée.




Caméra

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler l'appareil photo de votre téléphone à distance via la smartwatch.



Musique

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler le lecteur de musique de votre téléphone à distance via la smartwatch. Activez/off cette fonction dans le centre de contrôle (balayez vers le bas à partir du haut de l'écran) → Paramètres (⚙️) → Téléphone → Media Audio : on/off. Vous pouvez également appuyer sur  dans le centre de contrôle pour gérer toutes les fonctions de contrôle audio comme la musique et les appels téléphoniques.



Exercices et registres d'exercices

Choisissez votre sport parmi plus de 100 différents sports pour commencer l'enregistrement.
Le dernier entraînement enregistré s'affiche sur la page principale de la smartwatch et de l'appli (1er onglet), tandis que les enregistrements d'exercice/d'entraînement s'affichent dans l'appli → 2e onglet.




L'heure universelle

Votre montre peut afficher l'heure de 6 villes différentes simultanément. Ajoutez les villes de votre choix dans l'appli (3e onglet) → Heure universelle.



Appels téléphoniques

Il est possible de passer des appels et d'y répondre sur la smartwatch. Activez/ou off cette fonction dans le centre de contrôle (balayez vers le bas depuis le haut de l'écran) → Paramètres (⚙️) → Téléphone → Téléphone: on/ off. Vous pouvez également appuyer sur  dans le centre de contrôle pour gérer toutes les fonctions de contrôle audio telles que les appels téléphoniques et la musique.
Remarque - Si votre smartwatch ne connecte pas les appels et vous demande de réessayer, apparez-la sous le BT de votre téléphone. Si elle n'est toujours pas reconnue, cliquez sur "Réinitialisation du téléphone" dans les paramètres, puis apparez-la à nouveau. Assurez-vous que votre smartwatch est placée à côté de votre téléphone.



Météo

Le temps actuel et les prévisions à 7 jours sont affichés sur la page Météo.

Choisissez votre ville et le format de température dans l'application (3e onglet) → Autres → Météo, pour synchroniser avec votre smartwatch.



Chronomètre

Touchez la commande écran pour démarrer, mettre en pause ou réinitialiser le chronomètre.



Rappel de bouger et de boire de l'eau

La smartwatch vibrera pour vous rappeler de bouger et de boire de l'eau à intervalles réguliers.

Remarque : vous pouvez activer/off ces fonctions dans l'application (3e onglet) → Autres.



Alarme

Configurez des alarmes sur la smartwatch ou l'application. L'appareil vibre lorsque l'alarme se déclenche. Vous pouvez définir jusqu'à 8 alarmes.

Personnalisation des cadrans

Personnalisez votre montre en ajoutant un cadran de votre choix dans votre galerie personnelle. Dans l'application (3e onglet) → Cadrans → Modifier → balayez vers la droite sur les cadrans jusqu'à la fin → + (Choisir dans l'album) → sélectionnez la photo → ✓. Vous pouvez voir la progression du téléchargement s'afficher sur l'écran de votre montre.



Personnaliser les cadrans

Vous pouvez choisir de personnaliser le texte et sa position sur votre cadran. Dans l'application (3e onglet) → Watch Faces → Edit → choisissez la position, le texte (date, statistiques de sommeil, FC ou pas) et la couleur du texte. Veillez à ce que votre montre soit connectée à l'App et placée près de votre téléphone pendant toute la durée du processus de transfert. Ne fermez pas l'appli et n'éteignez pas votre montre ou votre téléphone pendant le transfert des données.

Cadrans des nuages

Vous pouvez également télécharger des cadrans supplémentaires depuis le cloud pour donner à votre Smartwatch Aviator un nouveau look chaque jour ! Choisissez parmi plus de 350 cadrans pour correspondre à votre humeur et à votre style. Dans l'application (3e onglet) → Watch Faces → balayez vers la droite sur les cadrans jusqu'à la fin → + (Galerie de cadrans) → sélectionnez une photo → Télécharger. Le nouveau cadran sera bientôt transféré sur votre montre et vous pourrez voir la progression du téléchargement s'afficher sur l'écran de votre montre. Veillez à ce que votre montre soit connectée à l'App et placée près de votre téléphone pendant toute la durée du processus de transfert. Ne fermez pas l'application et n'éteignez pas votre montre ou votre téléphone pendant le transfert du cadran.

Connaître son appareil

1. Utilisation dans des conditions humides

L'appareil présente une résistance à l'eau IP67, mais cette protection n'est pas permanente et peut se réduire avec le temps. L'appareil peut résister à la transpiration, aux gouttes d'eau lorsque l'on se lave le visage, aux pluies légères et à d'autres petites quantités d'humidité dans les activités quotidiennes.

Ne la portez pas lorsque vous nagez, prenez une douche, plongez, faites de la plongée sous-marine, faites du surf ou pratiquez des sports à grande vitesse. N'utilisez pas le bouton de la montre lorsque l'appareil est mouillé. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant d'utiliser le bouton.

Les éléments suivants peuvent affecter la résistance à l'eau de l'appareil :

- Il est tombé, s'est cogné ou a subi d'autres chocs.
- Il entre en contact avec des liquides tels que le savon, le gel douche, le détergent, le parfum, la lotion et l'huile.
- Il est utilisé dans des environnements à haute température et à forte humidité, notamment dans les bains chauds et les saunas.
- La vapeur chaude, la fumée et d'autres vapeurs peuvent endommager les capteurs sensibles de la montre.

2. Utilisation de l'affichage rapide

Avec Quick View, vous pouvez consulter l'heure ou les messages de votre téléphone sur votre smartwatch sans appuyer sur la touche. Tournez simplement votre poignet vers vous et l'écran apparaîtra pendant quelques secondes. Vous pouvez activer/off cette fonction dans l'application (3e onglet) → Autres → Vue rapide

ATTENTION!

- > Les résultats des mesures de la smartwatch sont donnés à titre indicatif et ne sont pas valables à des fins médicales. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne pas vous fier aux résultats des mesures de la smartwatch pour l'autodiagnostic et le traitement.
- > Important ! N'utilisez pas un chargeur USB qui fournit plus de 5V 2A pour charger la smartwatch. Sinon, le circuit risque d'être endommagé et la batterie de la montre ne sera pas chargée.
- > Le pourcentage de batterie indiqué sur les cadrans est une estimation et non une représentation exacte. électronique. Le pourcentage de la batterie est indiqué par incréments de 20 %, de 0 à 100 %.
- > Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions sont différentes selon les versions du logiciel.

Informations générales et spécifications

1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)

Température de non-utilisation : -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

2. Recyclage et élimination

Il incombe au consommateur de recycler et d'éliminer correctement la smartwatch et ses composants. Ne jetez pas la smartwatch avec les ordures ménagères. Elle est considérée comme un appareil électronique Il s'agit d'un déchet électronique

qui doit être éliminé dans votre centre local de collecte d'équipements électroniques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

Centres de services

Aviator Watch S.A.
Chemin du val, 2 CH-2900
Porrentruy, Switzerland

NHP Hanse Distribution GmbH,
service@hanse-distribution.com
www.hanse-distribution.com

Téléphone: +41 32 466 8015
Email: fseries@aviatorwatch.ch
<https://www.aviatorfseries.com>

Pour les autres langues, veuillez consulter:
www.aviatorfseries.com/usermanuals



Détails de l'achat

Nom: _____

Date et lieu d'achat: _____

Adresse: _____

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE/UK

Laser Worldwide Limited déclare par la présente que l'équipement radio de type Aviator Ladie's Smart Watch AVSW 9369 est conforme aux directives 2014/53/UE et 2014/30/UE.

Laser Worldwide Limited déclare par la présente que l'équipement radio de type Aviator Ladie's Smart Watch AVSW 9370 est conforme aux directives 2014/53/UE et 2014/30/UE.

Laser Worldwide Limited déclare par la présente que l'équipement radio de type Aviator Ladie's Smart Watch AVSW 9371 est conforme aux directives 2014/53/UE et 2014/30/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: www.laserworldwideltd.com/compliance/

Importation d'une société britannique:

JNS Brand Management Ltd,
1 Vicarage Lane, Stratford,
London, England, E15 4HF.

Fabricant: Laser Worldwide Limited,
Unit 1106, 11th Floor, Car Po Commercial Building,
18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong.

Société importatrice de l'UE:

NHP Hanse Distribution GmbH,
Kühnehöfe 1, 22761,
Hamburg, Germany.

